


Finjas Golvnyckel hjälper Dig!




Finja Golvnnyckel

Underlagsguide  Kontor, bostäder, offentliga byggnader Läs "Förutsättning vid all golvspackling"	Materialguide	Beläggingsmaterial				
		Linoleum PVC		Klinker, sten ①⑥		Flytar
		Avjämning		Avjämning		A
		Torktid				
		Normal	Snabb	Normal	Snabb	Normal
Betong, klinker		200, 220	240, 260	200, 220	240, 260, 280	200, 220
Träggolv ②	240, 260 min 15 mm	240, 260		240, 260		2
PVC ④	240 max 10 mm 260 max 20 mm Tjockare skikt, se ⑤	240, 260		240, 260		2
Lättbetong ⑧	200, 260 max 20 mm 220, 240 max 10 mm Tjockare skikt, se ⑤	200, 220	240, 260	200, 220	240, 260	200, 220

Flytande golvkonstruktioner

Ventilerade golv (ex Platon) ⑤	200, 260, 280 min 30 mm ⑤	200	260, 280	200	260, 280	200
Värmeisolerade (cellplast) golv ⑤	200, 260, 280 min 30 mm ⑤	200	260, 280	200	260, 280	200
Akustikgolv ⑤	200, 260, 280 min 30 mm ⑤	200	260, 280	200	260, 280	200

		Uppfyllnad	
		Slityta	
Industrigolv 	Underlaget skall alltid fräsas eller blåstras före spackling	Epoxybeläggning ej färg	Färdig slityta för torr miljö
		Lätt industri, garage	Endast handtruck, fottrafik, personbil
Industri ①	Normal industri, lagerbyggnad	500 520, 540	500 540
Tung industri ②	Hårt slitage	500, 520 540, 560	500, 520 560

Förutsättningar vid all golvspackling:

- Underlaget skall vara starkt nog för den belastning det skall bära.
- Underlaget skall vara rent och torrt. Se förbehandling.
- Underlagets min. temp +10° C.
- Prima alltid!
- Läs alltid det senaste produktbladet på vår hemsida för vald produkt innan spackling påbörjas.

Min- och maxtjocklek (mm)

Om ej annat angivits

200 Avjämning Grov	2-50
220 Avjämning Fin	2-30
240 Avjämning Fin Snabb	0-30
260 Avjämning Fiber Snabb	2-50
280 Avjämning Grov Snabb	5-100
410 Hand Fin Snabb	0-10
500 Base	3-50
520 Industri	3-30
540 Top	4-15
560 Top Super	6-15

		Material för fallbyggnad									Värmegolv	
		Pumpbart		Golvsbruk		Handspackel					OBS! Följ leverantörens anvisning angående minsta skiktjocklek för ett icke brännbart material under och över värmekälla. För styrka på golvet: Min. täcksikt: 10 mm Elslinga 10 mm Vattenburen slinga 20 mm	
				Slipsats		Bygg		Fin				
Trägolvsavjämning		Parkett stavlimmad		460	480	440	430	410				
Avjämning		Avjämning		Bygghöjd mm								
				20-100	10-100	0-50	0-40	0-10			Materialval EI + vatten	
				Mattningsbar, tim								
		Snabb	Snabb	Normal	Snabb	24	24	1-3	1-3	1-3	Normal	Snabb
		240, 260	240, 260	200	260, 280	X	X	X	X	X	200, 220	260, 280
240, 260		240, 260	260					X	X	X	260	260
240, 260		240, 260	260					X	X	X	260	260
	240, 260	240, 260	200	260	X	X					200	260, 280
		260, 280	260	200	260, 280	X	X	X	X		200	260, 280
		260, 280	260	200	260, 280	X	X	X	X		200	260, 280
		260, 280	260	200	260, 280	X	X	X	X		200	260, 280

- ❶ Under klinker behövs snabba material normalt endast i samband med membran.
- ❷ Underlag 22 mm, spånskiva reglad C/C 600 mm eller motsvarande.
- ❸ Skall alltid stålarmers 100 rutat/4 mm, alt. 150 rutat/5 mm, 100 mm instick.
- ❹ Avlägsna lösa partier, slipa bort vax och smuts.
- ❺ Se leverantörens anvisning.
- ❻ I våtrum och/eller keramisk beläggning kontrollera alltid gällande branschregler.
- ❼ 410, 430, 440 under alla beläggningar
460, 480 ej under stavlimmad parkett.
- ❽ Minimitjocklek 6 mm.
- ❾ Rådgör alltid med Finjas representant.

Tänk på att..

Värmen får ej slås på inom 28 dygn efter spackling.

Slingan alt röret skall fästas till underlaget med max 15 cm mellanrum.

För att uppnå styrka skall:
 - elslingor ha ett täckande spackelskikt på min 10 mm och en minsta total skiktjocklek på 15 mm.
 - vattenslingor skall ha ett minsta täckande spackelskikt på 20 mm.
 Följ alltid anvisningarna från värmegolvleverantören.

Följ underlags- och beläggnings-tabeller för metodval och min tjocklek.

Generella anvisningar för beläggning med linoleum, klinker, trägolv gäller även vid golvvärme.

Kontrollera även rekommenderad max skiktjocklek för resp material inte överskrids.

5 frågor som hjälper Dig att välja rätt produkt

1. Vilket underlag har jag?

Sök upp den typ av underlag ni skall spackla på.

Här förutsetts att underlaget sitter fast och är av bra kvalitet.
Läs "förutsättning vid all golvspackling".

2. Vilken beläggning skall jag ha?

Välj den typ av beläggningsmaterial som är aktuell.

3. Hur länge kan jag låta det torka innan beläggning?

Välj torktid.

Normaltorkande = ca en vecka per cm tjocklek innan beläggning.

Snabbtorkande = mindre än tre dagar.

Angivna torktider gäller vid 23° C, 50% RF, god luftväxling och torrt underlag.

Obs! Under trägolv behövs längre torktid, se trägolvsleverantörens anvisning.

4. Vilken tjocklek behöver jag?

Materialguiden.

Följ raden tillbaka till materialguiden, så finner ni vilka min. resp max. tjocklekar ni kan lägga. Ni finner även om det behövs kompletteringar som t ex armeringsnät.

Se alltid aktuellt produktblad (www.finjabetong.se). Vid större objekt kontakta din Finjarepresentant.

5. Vad är mitt syfte med golvet, t ex värmegolv?

Värmegolv

Läs igenom anvisning värmegolv. Välj sedan normal eller snabbtorkande material. Följ kolumn nedåt tills ni finner ert valda underlag. Kontrollera i kolumn beläggningsmaterial att det valda materialet går att lägga under er beläggning. Se noga igenom kolumn materialguide, så det valda materialet kan läggas i den tjocklek värmegolvsleverantören förordar.

Handspackling

Se kolumn handspackling. Här står även vilka av materialen som lämpar sig för fallbyggnad. Kontrollera under punkt 8 att det passar för er beläggning. Ni kan i kolumnen se bygghöjd och torktid innan mattläggning. Följ ert valda underlag och se vilket material som passar.

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, blue, sans-serif font. Below the text are two horizontal lines: a yellow one on top and a blue one on the bottom.

www.finjabetong.se