

# Modern vedförvaring i lättklinker.

Ett modernt sätt att kunna förvara lite mer ved på ett dekorativt sätt i direkt anslutning till eldstaden. Gör två och låt vedförvaringen flankera och rama in din vedkamin.



## Det här behöver du:

- 4 st Finja Murblock 7 x 19 x 59 cm
- 4 st Finja Lättklinkerbalkar 7 x 19 x 119 cm
- 1 säck Finja Cementbruk A
- 1 tub ex. Sika AnchorFix-1 300 ml eller motsvarande
- 1 st 20-liters hink
- 1 st kalkkvast eller kraftig målarpensel

## Gör så här:

1. Lägg två limsträngar på (A)s långsida. Pressa samman (A)s och (B)s långsidor. Upprepa proceduren med lättklinkerbalkarna (C) och (D). Låt limmet härda i ca 10 min.
2. Lägg två limsträngar på (F)s långsida. Pressa därefter ihop (F)s långsida med (E)s.
3. Tillverka ett likadant lättklinkererelement till enligt punkt 2.
4. Ställ de båda stora lättklinkererelementen (med långsidan mot golvet) parallellt med varandra med 45 cm avstånd mellan elementen.
5. Lägg två limsträngar i vardera ände, enligt bild 1, på ett av de mindre elementen. Pressa därefter fast det mot de större elementens kortändar. Upprepa proceduren med det andra mindre elementet.
6. Låt limmet härda i tio minuter. Under tiden limmet härdar blanda Finja Cementbruk A till lös grötconsistens i hinken dvs något större vattenmängd än vad som anges på säcken.
7. Res konstruktionen upp på ena kortändan enligt bild 2.
8. Stryk därefter på Cementbruksblandningen med kalkkvasten (s.k. slamma) så att det täcker lättklinkern. Se bild 3.
9. Låt slamningen torka i ca. ett dygn. Sen är det bara att bära in veden!

