

# Adventsljusstake -klassisk design.

## Det här behöver du:

- Form för adventsljusstake
- Finja torrbruk, välj mellan två olika alternativ;  
Finja Finbetong  
Finja Golvspackel 430 MULTI - härdar snabbare
- Olja (t ex formolja, matolja eller bilvax)
- Hink för blandning av betongen
- Spackelspade eller mindre murslev
- Tillgång till dricksvatten, tumstock, torkduk och plasthandskar

## Gör så här:

1. Ställ formen upp och ned på en plan arbetsyta, se bild till höger.
2. Häll i ca en matsked formolja i formen, jämna ut och torka av överflödiga olja så att det blir kvar en tunn, knappt synbar hinna. Oljan gör det lättare att avforma den färdiga ljusstaken.
3. Blanda torrbruk ca 3 kg/ljusstake med vatten. Läs på torrbrukssäcken vilken vattenmängd som erfordras.  
(Finja Finbetong skall ha en lös grötig konsistens. Finja Golvspackel 430 Snabb skall ha en konsistens som sirap eller som "sockerkakssmet")
4. Häll betongen i formen med längsgående rörelse lite åt gången och skaka lite i formen efter hand. Hjälptill med spackelspaden så att betongen verkligen flyter intill alla ljushållarna och så att instängda luftbubblor kommer bort.
5. Fyll ej formen ända upp. Stanna med ifyllningen ca 1 cm från ovankanten, vilket underlättar avformningen, se bild till höger.
6. Ljusstakar gjutna med Finja 430 kan avformas efter ca 3 timmar och de som är gjutna med Finja Finbetong kan avformas efter ca ett dygn. Vänd formen med ljusstaken rätvänd. Greppa med en hand i vardera änden. Lyft och slå ned formen jämt och hårt mot arbetsytan tills betongen släpper från formen.
7. Torka ren ljusstaken och formen.
8. Klistra möbeltassar på undersidan för att skydda bordsytan.

## Egen fantasi

Betongen har en levande vacker yta i sig själv som tillsammans med exempelvis röda eller blå ljus bildar en enhet i skön konst. Dock kan man fritt skapa sin egen utformning genom att dekorationsmåla med hobbyfärg eller applicera färgglada band eller rosetter. Tänk dock på att inte ha brandfarligt material nära ljusen men betongen är dock som alltid brandsäker.



Se till att du har en plan arbetsyta. Om underlaget är ojämnt palla under med t ex ett vikt papper.



Fyll ej formen ända upp. Stanna med ifyllningen ca 1 cm från ovankant. Tänk på att temperaturen måste överstiga 5 C i lokalen för att betongen skall få rätt härdning.



# FINJA

www.finjabetong.se